


MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION HEROINE CATALOGUE N°. IDT2000



A) Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa.



B) Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur à plusieurs endroits de la substance suspecte à tester en essayant d'en recueillir le plus possible.



C) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier de l'applicateur, et appuyer fermement pour le verrouiller.



Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



D) Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.



E) Agiter doucement l'unité de test 2-3 secondes.



F) Une couleur rouge violacée indique la présence d'Héroïne.



G) Si aucune couleur n'apparaît, briser l'ampoule de la **chambre 2**.



Si une coloration rouge violacée apparaît, cela nous informe de la présence d'une drogue suspecte (autre que l'héroïne)

Note : Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.