


MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION CONFIRMATION MÉTHAMPHÉTAMINE CATALOGUE N°. IDT6500



A) Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa étape 2.



B) Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur sur la substance à tester (comme la poudre) ou visser « des deux côtés » du comprimé à tester en essayant dans chaque cas d'en recueillir le plus possible.



C) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier de l'applicateur, et appuyer fermement pour le verrouiller.



Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



D) Briser l'ampoule de la **chambre 1**,



E) Agiter doucement l'unité pendant quelques secondes.



F) Casser l'ampoule dans la chambre 2



G) Ne pas agiter !



H) Si une coloration bleue se développe, cela indique la présence de Méthamphétamine.

I) Si aucune couleur ne se développe, aucun Méthamphétamine n'est présent et ceci indique la présence de l'Amphétamine (la couleur orange dans l'étape 1).

Note : Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.